

Montagehandleiding voor Lanesto Control unit aansluitbaar op Zigbee systemen


BELANGRIJK

Montage alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren.
Controleer de werking van het product vóór montage.
Monteer het product alleen wanneer het naar behoren functioneert.
Als het product defect is, neem contact op met de leverancier.
Gebruik alleen meegeleverde bevestigingsmaterialen.
Schroeven voorbereiden met het meegeleverde boortje.
Plaats de voeding in een goed geventileerde ruimte.

GARANTIE

Her eerste tot en met vijfde jaar gebruiksjaar garantie op onderdelen.
Na het eerste jaar worden voorrijkosten en arbeid (euro 72,50 excl. BTW) in rekening gebracht.
Vijf jaar na aankoop worden alle kosten voor reparatie doorberekend aan de consument.
De garantie vervalt wanneer de spots en/of voeding zijn beschadigd, gemodificeerd of de oorzaak van het defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

Driver: MRP-20-300-5



Zie montagehandleiding van driver voor het aansluiten van de spots

| Geschikte voeding/driver: | aantal lampjes | |
|---------------------------|----------------|------|
| | min. | max. |
| MRP-20-300-5 | 1 | 5 |

DEKKER

— SINCE 1930 —

Gebruikershandleiding voor de Lanesto Zigbee sensor, artikelnummer: 322054

Procedures voor het:

- 1 Toevoegen van de Lanesto Zigbee sensor aan een Philips Hue bridge
- 2 Toevoegen een Philips dimmer-switch aan de Lanesto Zigbee sensor
- 3 Re-setten van de Lanesto Zigbee sensor



-1 Procedures voor het toevoegen van de Lanesto Zigbee sensor aan een Philips Hue bridge

Uitgangspunt: De Philips Hue bridge is aangesloten op het huisnetwerk en de Philips Hue App is geïnstalleerd

Verbind de Zigbee sensor met de driver (zie montagehandleiding)
Verbind één of meer Lanesto spotjes met de driver (zie montagehandleiding)
Schakel de driver aan, de spotjes moeten nu gaan branden.

Plaats de Zigbee sensor (niet de driver!) bovenop de Philips Hub

Open de Philips App

Ga naar: Instellingen > Lampconfiguratie > Lamp toevoegen

Druk op "ZOEK"

De Philips Hue App registreert de Zigbee dimmer als: "**Dimmable light 1**"

De Lanesto Zigbee sensor is nu verbonden met de Philips Hue bridge en kan worden geconfigureerd

Als deze procedure niet succesvol is dan moet de Zigbee sensor opnieuw ge-reset worden.
Zie onderstaande instructies

-2 Procedures voor het toevoegen van een Philips dimmer-switch aan de Lanesto Zigbee sensor

Verbind de Zigbee sensor met de driver (zie montagehandleiding)
Verbind één of meer Lanesto spotjes met de driver (zie montagehandleiding)
Schakel de driver aan, de spotjes moeten nu gaan branden.



Achterzijde Dimmer-switch

Aan de onderzijde van de Philips dimmer-switch bevindt zich een "setup" drukschakelaartje
Activeer het schakelaartje door middel van een paperclip.

Blijf het schakelaartje ingedrukt houden totdat, na ongeveer 10 seconden, aan de voorkant van de dimmer-switch (links-boven) een groen LED-je langzaam begint te knipperen, verwijder nu de paperclip

Na ongeveer 2 seconden gaat het groene LED-je uit en begint een rood LED-je langzaam te knipperen

Plaats nu de dimmer-switch bovenop de Zigbee sensor (niet op de driver)

Druk de "AAN" knop (I) van de dimmer-switch in totdat de spotjes van de driver tweemaal knipperen

Blijf de "AAN" knop ingedrukt houden totdat het groene LED-je (links-boven) op de dimmer-switch gaat knipperen

Laat nu de "AAN" knop los

De Philips dimmer-switch is nu verbonden met de Zigbee sensor

Als deze procedure niet succesvol is dan moet de Zigbee sensor opnieuw ge-reset worden.
Zie onderstaande instructies

-3 Procedures voor het re-setten van de Lanesto Zigbee sensor

De Lanesto Zigbee sensor is 'af-fabriek' reeds ge-reset.

Wij adviseren om de Lanesto Zigbee sensor te re-setten als het niet lukt om de de sensor te verbinden met de Philips Hue bridge en/of Philips Hue dimmer-switch

Verbind de Zigbee sensor met de driver (zie montagehandleiding)
Verbind één of meer Lanesto spotjes met de driver (zie montagehandleiding)

Voer de onderstaande 4 stappen uit om de Zigbee sensor te re-setten:

- 1 Schakel de driver aan, alle spotjes moet nu branden
- 2 Voer de onderstaande instructie **5 maal** direct achter elkaar uit:
Schakel de driver uit, wacht 2 seconden, schakel de driver aan, wacht 3 seconden (5x)
- 3 Laat de driver voor 30 seconden aan staan
- 4 Zet de driver uit

De Zigbee sensor is nu ge-reset en Procedure-1 en -2 kunnen opnieuw worden uitgevoerd.

HELPDESK: 030-8776918